

## R-LIVE 日常のお取り扱いにつきまして(有線タイプ2SP)

この度はR-LIVEを導入いただきありがとうございました。R-LIVEPCは、長期間連続稼働するとフリーズする可能性がありますため1-2週に1回程度はシャットダウンしていただきますようお願いいたします。音が出ないなどの場合は、下記の確認をお願いいたします。

### 専用PC



電源ランプ点灯

PCの点灯をご確認の上(点灯していない場合は、電源ON)、**PCの電源ボタンを長押ししてシャットダウン、再び電源ボタンを押して再起動してください。**

※PC形状は異なる場合があります

### アンプ



- ・オーディオアンプの電源がついていますか？  
(オフの場合ウインドウ表示なし、電源ボタンでON)
- ・ウインドウ表示はPC INになっていますか？  
(異なる場合はSOURCEボタンを数回押す)
- ・音量は0になっていませんか？(つまみを回す)

ご不明点がありましたら、アールライブお問い合わせ窓口 (03-6364-7800またはinfo@r-live.co.jp) にご連絡ください。  
なお、メーカーの訪問サポートは原則承っておりません。オンライン(動画通話や電話)によるサポートとなりますため、お客様に機器の確認や交換等のお手伝いをお願いすることがございますことをご了承ください。※お電話は留守番電話対応となり、折り返しご連絡させていただきます。